



ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA


audio sistēmai



9 collu displejs Hi-grade modelis



8 collu displejs Mid-grade modelis



8 collu displejs Basic grade modelis

Pirms lietošanas 1


Brīvroku 8

LIETOTNES 12


Pirms lietošanas

Daļu nosaukumi un funkcijas


Hi-grade modeļi



Mid-grade modeļi



Basic grade modeļi



Paneļa poga

Automašīnas ar kreiso vadības pusi	Hi-grade modeļi							
	Mid/Basic grade modeļi							
Automašīnas ar labo vadības pusi	Hi-grade modeļi							
	Mid/Basic grade modeļi							

Pirms lietošanas


Taustiņš	Funkcija
	<p><Nospiediet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieskarities, lai ieslēgtu/izslēgtu audio. <p><Pagrieziet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagrieziet, lai mainītu skaļumu. <ul style="list-style-type: none"> – Pagriežot pa labi, skaļums tiek palielināts, bet pagriežot pa kreisi - samazināts. <p>< Nospiediet un turiet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet un turiet, lai izslēgtu ekrāna displeju. <ul style="list-style-type: none"> – Lai atkal parādītu ekrānu, pieskarities vai nospiediet jebkuru no pogām, un ekrāns atkal būs tāds, kāds bija redzams pirms izslēgšanas.
 *1	<p>Pieskarities, lai attēlotu automašīnas informācijas ekrānu.</p>
	<p>Pieskarities, lai atgrieztos iepriekšējā rādījumā.</p>
	<p>Pieskarities, lai parādītu sākuma ekrānu.</p> <p><Kad izveidots savienojums ar Apple CarPlay vai Android Auto></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet un turiet, lai parādītu lietotnes sākuma ekrānu.
	<p><Kad savienojums ar Apple CarPlay vai Android Auto nav izveidots></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieskarities, lai parādītu tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar mobilo tālruni. <p><Kad izveidots savienojums ar Apple CarPlay vai Android Auto></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieskarities, lai parādītu lietojumprogrammas tālruņa ekrānu. • Nospiediet un turiet, lai sāktu lietotnes runas atpazīšanu.
 *1	<p><Kad savienojums ar Apple CarPlay vai Android Auto nav izveidots></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieskarities, lai parādītu Connect izvēlnes ekrānu. <p><Kad izveidots savienojums ar Apple CarPlay vai Android Auto></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieskarities, lai parādītu pievienoto Apple CarPlay vai Android Auto ekrānu. <ul style="list-style-type: none"> – Pieskaroties Apple CarPlay vai Android Auto ekrānam, kad tas tiek attēlots, tiks atvērta Connect izvēlne. <p>< Nospiediet un turiet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet un turiet, lai parādītu izvēlnes Connect izvēlnes ekrānu.
	<p><Pagrieziet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mainiet frekvenci uz augšu/ uz leju par 1 soli. • Pārslēdz dziesmas/datnes uz augšu vai uz leju. <p><Nospiediet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja audio ir izslēgts: Tiek parādīts Audio izvēlnes ekrāns. • Kad ir ieslēgts audio (ja nav audio augšējā ekrāna): Tiek parādīts Audio ekrāns. • Kad ir ieslēgts audio (audio ekrāna augšējā ekrānā): Tiek parādīts Audio izvēlnes ekrāns. <p>< Nospiediet un turiet></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet un turiet, lai parādītu Audio izvēlnes ekrānu.

*1: 9 collu displejs (tikai Hi-grade modelim)


USB pieslēgvietas

Hi-grade modeļi

USB Type-C™ connection terminal



Mid/Basic grade modeļi



USB Type-C™ connection terminal

Pirms lietošanas


Skārienjutīgā slēdža darbība

Sistēmu var darbināt, izmantojot pirkstu uz skārienekrāna.

» Vispārīga darbība


Pieskāriens

Pieskarieties, lai izvēlētos vienumus uz ekrāna.




Vilkšana

Velciet ekrānu, lai to ritinātu līdz ar pirksta kustību.



Slidināšana

Lai ātri ritinātu ekrānu attiecīgajā virzienā, slidiniet ar pirkstu ekrānā uz augšu/uz leju/ pa kreisi/ pa labi.




Pirms lietošanas

Sākuma ekrāns

Sistēmu var darbināt, izmantojot pirkstu uz skārienekrāna.

» Sākuma ekrāna izmantošana



Pirms lietošanas

Logrīks	Funkcija
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Pieskarieties, kad ieslēgts audio režīms, lai parādītu audio ekrānu.•  /  : Pieskarieties, lai atskaņotu vai apturētu multivides atskaņošanu.•  : Pieskarieties, lai parādītu Audio izvēlnes ekrānu.• Ritiniet, lai ritinātu uz augšu/uz leju pa iestatījumiem/ failiem.
Phone	<ul style="list-style-type: none">• Pieskarieties, lai parādītu "Tālrunis" izvēlnes ekrānu.•  : Pieskarieties, lai parādītu "Kontakti" ekrānu.•  : Pieskarieties, lai parādītu "Vēsture" ekrānu.•  : Pieskarieties, lai parādītu "Ātrzvanišana" izvēlnes ekrānu.• Ja ir pievienota Apple CarPlay, pieskarieties, lai parādītu lietotnes tālruņa ekrānu.
Connect	<ul style="list-style-type: none">• Pieskarieties, lai parādītu Connect izvēlnes ekrānu.•  : Pieskarieties, lai parādītu Apple CarPlay ekrānu.•  : Pieskarieties, lai parādītu Android Auto ekrānu.•  : Pieskarieties, lai parādītu Miracast ekrānu.
Iestatījums	<ul style="list-style-type: none">• Pieskarieties, lai parādītu iestatījumu ekrānu.•  : Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi savienojumu.•  : Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth® savienojumu.•  : Pieskarieties, lai izslēgtu skaņu.
Info	<ul style="list-style-type: none">• Lai pārslēgtos starp pulksteņa un kalendāra displejiem, švīkājiet pa kreisi vai pa labi.• Pieskarieties, lai pulksteņa/kalendāra logrīku padarītu par pilnkrāna logrīku.
Vehicle	<ul style="list-style-type: none">• Lai pārslēgtos uz logrīku Vehicle, švīkājiet pa labi vai pa kreisi.• Pieskarieties, lai attēlotu automašīnas informācijas ekrānu.

Pirms lietošanas


»» Viedtālruņa savienojuma izvēlnes ekrāns

Velciet uz leju izvēlnes joslu sākuma ekrāna augšdaļā, lai parādītu viedtālruņa savienojuma izvēlnes ekrānu, kurā var izvēlēties katru avotu.

1 Velciet uz leju, lai atvērtu viedtālruņa savienojuma izvēlnes ekrānu.




2 Velciet uz augšu, lai aizvērtu viedtālruņa savienojuma izvēlnes ekrānu.



Pirms lietošanas

Logrīku ekrāns


Biežāk izmantotās funkcijas varat pievienot sākuma ekrānā kā logrīkus. Logrīkus var izvēlēties, pavirzot pulksteņa/kalendāra logrīku vai transportlīdzekļa logrīku pa kreisi vai pa labi.



Uzstiet



Uzstiet



ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA


Audio sistēmai

Brīvroku

Brīvroku

»» Sistēmas savienošana ar iPhone


1 Nospiediet  .



2 Pieskarities **Iestatīšana** .




3 Pieskarities **Bluetooth** »» Pievienot ierīci .



4 Pieskarities **Meklēt ierīci** .



5 Pārliecinieties, ka iPhone ir ieslēgts Bluetooth®



6 Atrodiet "CAR AUDIO" »» Pieskarities pie "CAR AUDIO".




7 Pieskarieties **OK**.



8 Pieskarieties pie "Savienot" savā iPhone.



9 Pieskarieties pie "Atļaut".



10 Pieskarieties **Atcelt**.



11 savienojuma laikā.




12 Pieskarieties **OK**.



»» Sistēmas savienošana pārī ar Android tālruni


1 Nospiediet .



2 Pieskarieties **Iestatīšana**.



3 Pieskarieties **Bluetooth** »» **Pievienot ierīci**.



4 Pieskarieties **Meklēt ierīci**.



5 Pieskarieties pie "Iestatījumi".




6 Pieskarieties pie "Savienotās ierīces".



7 Pieskarieties pie "Savienot ar jaunu ierīci".




8 Sarakstā atrodiet savu Android tālruni nosaukumu >>> Pieskarieties tam.



9 Pieskarieties **OK**.



10 Android tālrunī pieskarieties "Savienot".




11 Pieskarieties **OK**.



LIETOTNES



1 Pieskarieties  .




2 Pieskarieties **Savienot** .



3 Pieskarieties vēlamajam režīmam.



Apple CarPlay ekrāns



Miracast ekrāns



Android Auto ekrāns

ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Audio sistēmai



Apple CarPlay

PAMATPRASĪBAS

- Lai izmantotu Apple CarPlay, ir nepieciešams iPhone 5s vai jaunāks modelis.
- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, vienmēr ir ieteicams, lai jūsu iPhone būtu jaunākā iOS versija.
- Jums būs nepieciešams Apple Lightning USB kabelis vai augstas kvalitātes sertificēts USB kabelis.
- Lai izmantotu Apple CarPlay, ir jābūt ieslēgtai Siri funkcijai.
- Ierīce atpazīs jūsu iPhone tālruni. Ja esat pirmreizējs lietotājs, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iespējotu Apple CarPlay.
- Ja esat pirmreizējs lietotājs, pieskarieties "Atļaut" uznirstošajā paziņojumā, kas tiek parādīts iPhone. Tas ļaus jūsu transportlīdzeklim piekļūt Apple CarPlay saturam jūsu iPhone bez nepieciešamības vispirms atbloķēt iPhone.
- Dažas funkcijas, lietojumprogrammas un pakalpojumi nav pieejami visos apgabalos. Noklikšķiniet šeit: <https://www.apple.com/ios/feature-availability>

» Savienojums ar USB kabeli


- 1 Savienojiet iPhone ar USB termināli, izmantojot USB kabeli.



» Savienojieties, izmantojot bezvadu savienojumu ar iPhone

Pirmo reizi pieslēdzot iPhone


1 Nospiediet .



2 Pieskarieties **Iestatīšana**.




3 Pieskarieties **Bluetooth** »»» Pievienot ierīci.



4 Pieskarieties **Meklēt ierīci**.



5 Pārļieciniet, ka iPhone ir ieslēgts Bluetooth®.



6 Atrodiet "CAR AUDIO" »»» Pieskarieties pie "CAR AUDIO".



LIETOTNES

7 Pieskarieties **OK**.




8 Pieskarieties pie "Savienot" savā iPhone.



9 Pieskarieties pie "Atļaut".




10 Pieskarieties **OK**.



Savienojot iPhone otro un turpmākās reizes

1

Pārliecinieties, ka iPhone ir ieslēgts Bluetooth®



ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Audio sistēmai

Android Auto™

PAMATPRASĪBAS

- Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. Pirms iestatīšanas uzsākšanas ir jāaktivizē stāvbremze.
- Savienojumam transportlīdzeklī ir nepieciešams augstas kvalitātes sertificēts USB kabelis.
- Savā saderīgā Android tālrunī lejupielādējiet un instalējiet bezmaksas Android Auto lietotni no Google Play veikala.
- Palaidiet Android Auto lietotni savā Android tālrunī.
- Pirms savienošanas ar transportlīdzekli izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu lietotnes iestatīšanu.
- Lai nodrošinātu vislabāko Android Auto pieredzi, pieņemiet visas atļaujas un iespējojiet Android Auto piekļuvi paziņojumiem.
- Savienojiet USB kabeli ar Android tālruni un USB portu.
- Ierīce atpazīs jūsu Android tālruni. Ja esat pirmreizējs lietotājs, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iespējotu Android Auto (lai turpinātu iestatīšanu, var būt nepieciešams izmantot Android tālruni).
- Dažas funkcijas un ierīces var nebūt pieejamas visās valstīs. Lūdzu, aplūkojiet <https://support.google.com/androidauto/answer/6348019>.




PIEZĪME

- Veicot savienojumu pirmo reizi, savienojums var neizdoties, ja datums un laiks ierīcē un Android viedtālrunī atšķiras. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus savā Android viedtālrunī un mēģiniet vēlreiz.
- Ja ir pieslēgts Android viedtālrunis, tā vietā var tikt parādīta Android Auto izvēlne.
- Ierīcēm, kas vienreiz ir bijušas savienotas ar Android Auto, izmantojot bezvadu savienojumu, pagriežot aizdedzdi vai iedarbinot motoru, kamēr tiek izmantots Android Auto ar USB savienojumu, var tikt izveidots bezvadu Android Auto savienojums.

» Savienojums ar USB kabeli

Pirmo reizi pievienojot Android tālruni

1 Savienojiet Android tālruni ar USB termināli, izmantojot USB kabeli.




2 Pieskarieties **Es piekrītu**.



Savienojot Android tālruni otro un turpmākās reizes.

1 Savienojiet Android tālruni ar USB termināli, izmantojot USB kabeli.




LIETOTNES

»» Savienojums, izmantojot bezvadu savienojumu

Pirmo reizi pievienojot Android tālruni


1 Pieskarieties .



2 Pieskarieties **Iestatīšana**.



3 Pieskarieties **Sistēma** »»
Android Auto iestatīšana.



4 Pieskarieties **Savienotā ierīce**.



5 Pieskarieties **Meklēt**.



6 Pieskarieties pie "Iestatījumi".



LIETOTNES

ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Audio sistēmai


7 Pieskarieties pie "Savienotās ierīces".



8 Pieskarieties pie "Savienot ar jaunu ierīci".



9 Atrodiet "CAR AUDIO" >>> Pieskarieties pie "CAR AUDIO".



10 Android tālrunī pieskarieties "Savienot".



11 Pieskarieties **OK**.



12 Pieskarieties **OK**.



LIETOTNES

13 Pieskarieties **Es piekīrtu** .



Savienojot Android tālruni otro un turpmākās reizes.

1 Pieskarieties pie "Iestatījumi".



3 Atrodiet "CAR AUDIO" >>> Pieskarieties pie "CAR AUDIO".




Miracast®

PAMATPRASĪBAS

- Miracast® savienota automobiļa solījumu pārvērs realitātē.
- Vienkārši pievienojiet jebkuru Miracast® iespējotu Android tālruni.
- Daži Android tālrunu modeļi nav pieejami noteiktās valstīs.
- Lūdzu, noskaidrojiet sīkāku informāciju pie vietējā dīlera.
- Wi-Fi Certified Miracast™ ir nepieciešams saderīgs Android tālrunis.
Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.wi-fi.org/discover-wi-fi/miracast.

1 Nospiediet  .



2 Pieskarieties **Iestatīšana** .



3 Pieskarieties  .



LIETOTNES

4 Pieskarieties Miracast® lietojumprogrammai savā Android tālrunī.



5 Uzstiet "Cast Screen Now".




6 Atrodiet "CAR AUDIO" >>> Pieskarieties "CAR AUDIO"..




7 Pieskarieties pie "CAR AUDIO".



8 Pieskarieties **OK** .



9 Pieskarieties **Es piekrītu** .



* 4. līdz 7. soļa darbības var atšķirties atkarībā no jūsu Android tālruņa vai lietotnes. Sīkāku informāciju skatiet Android tālruņa lietošanas pamācībā.

» Autortiesības un preču zīmes

- USB Type-C™ un USB-C™ ir USB Implementers Forum preču zīmes.



- Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un DENSO TEN Limited šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi attiecīgi ir to īpašnieku īpašums.



- Wi-Fi CERTIFIED logotips, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® un Miracast® ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme.
- WPA2™ un WPA3™ ir Wi-Fi Alliance® preču zīme.



- “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka šie elektroniskie piederumi izstrādāti īpaši pieslēgšanai iPod vai iPhone un to izstrādātājs ir sertificējis izstrādājumu atbilstību Apple standartiem.
- Apple nav atbildīgs par šīs ierīces izmantošanu vai tās saderību ar drošības un regulējošajiem standartiem.
- Ņemiet vērā, ka šo piederumu izmantošana ar iPod vai iPhone var iespaidot bezvadu veiktspēju.



- Apple CarPlay logotipa izmantošana nozīmē, ka automobiļa lietotāja saskarne atbilst Apple veiktspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces izmantošanu vai tās saderību ar drošības un regulējošajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī izstrādājuma lietošana kopā ar iPhone var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
- Apple, iPod, iPhone un iTunes ir Apple Inc., tirdzniecības zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Apple CarPlay ir reģistrēta Apple, Inc. tirdzniecības zīme.
- iOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs, un tā tiek izmantota saskaņā ar licenci.

androidauto

- Google, Android, Google Play un Android Auto un citas preču zīmes ir Google LLC preču zīmes.
- Šajā rokasgrāmatā citi uzskaitītie uzņēmumu nosaukumi un produkti ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

Publicēts: 2023. gada oktobris
Izdevums: 2023. gada oktobris
Pirmais izdevums

Visas tiesības
aizsargātas.

ISUZU
D-MAX

ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Audio sistēmai

Izdevis ISUZU MOTORS LIMITED
Pēcpārdošanas veicināšanas departaments

Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagava,
220-8720, Japan

242310-01K-x

Trucks for life
ISUZU

ISUZU MOTORS LIMITED

® No.QUICKDVD-IE-2431
Iespiests Taizemē